

# **PROGRAMBESKRIVNING**

## **TAD 3**

**Program: T107A201**

Denna beskrivning gäller för:

Viktindikator **TAD 3** med applikationsprogram **T107A201**

Se även följande beskrivningar

**Viktindikator TAD 3, Teknisk handbok**

**Viktindikator TAD 3, Bruksanvisning, Snabbinstallation**

Om någon av dessa beskrivningar är motsägande, gäller endast denna.

## Optionskoder

Detta program kräver programoptionskoder för

01: Dosering

07: Option 7

## Allmänt

Detta program utökar doseringsfunktionerna i TAD 3 med ytterligare inmatning av sidoinformation (3 st. nummer), samt specialutskrifter. Efter utskrift av ackumulerad vikt nollställs samtliga ackumulerade vikter.

## Dosering

### Meny Dosering

Meny Dosering (inmatning av satsdata) har utökats med inmatning av sidoinformation för Operatör, Produkt och Recept.

Dosering - <I> för start ↓			
▶ Operatör	11		
Produkt	222222		
Recept	3333		
BAKÅT	UPP	NED	ÄNDRA

### Operatör

Operatörsnummer kan anges med upp till 2 st. siffror (via frontpanelens siffertangenter). Före start av dosering måste operatören mata in ett nummer som är skilt från noll.

Vid start av dosering kontrolleras att numret är skilt från noll, om så ej är fallet fås felmeddelande 230, 'Operatörsnummer måste vara skilt från noll!'. Numret nollställs efter slutförd dosering och vid avbruten dosering (STOPP + AVBRYT).

### Produkt

Produktnummer kan anges med upp till 6 st. siffror (via frontpanelens siffertangenter).

### Recept

Receptnummer kan anges med upp till 4 st. siffror (via frontpanelens siffertangenter).

## Utskrifter

I utskrift 'Doseringsdata', 'Full.rapport' och 'Begr.rapport' har rapporthuvudet utökats med texter för Operatör, Produkt och Recept.

Ex. på utskrift av rapporthuvud i FULL.RAPPORT

```
1999-12-13 14:12   EXTRAKT
Doseringsrapport
Operatör           11
Produkt            222222
Recept             3333
```

## Kommunikation

### Strängregister

Datotyp: Sträng	Förklaring	R(läs)/ W(skriv)
44702 (6 reg.)	Operatörsnummer	R/W
44708 (6 reg.)	Produktnummer	R/W
44714 (6 reg.)	Receptnummer	R/W

## Felkoder

### Allmänna fel

Felkod	Beskrivning
230	<b>Operatörsnummer måste vara skilt från noll.</b> Numret måste vara skilt från noll vid start av dosering.

Dokumentnr. 35055  
T107V3S  
© Vishay Nobel AB, 2011-10-20  
*Reservation för ändringar, för mer info se [www.vishaypg.com/doc?63999](http://www.vishaypg.com/doc?63999).*

## Vishay Nobel AB

Box 423, SE-691 27 Karlskoga, Sweden  
Phone +46 586 63000 · Fax +46 586 63099  
pw.eur@vishaypg.com  
www.weighingsolutions.com