

PROGRAMBESKRIVNING

TAD 3

Program: T132A240

Denna beskrivning gäller för:

Viktindikator **TAD 3** med applikationsprogram **T132A240**

Se även följande beskrivningar

Viktindikator TAD 3, Teknisk handbok (www.vishaypg.com/doc?35183)

Viktindikator TAD 3, Bruksanvisning, Snabbinstallation

Om någon av dessa beskrivningar är motsägande, gäller endast denna.

Optionskoder

Detta program kräver programoptionskod(er) för

01: Dosering

07: Option 7

Funktion

Autotarerering vid start av dosering sker endast då Ingång 01 (IN 1) på TAD 3 är aktiv, under förutsättning att parameter "Ingång 01 anv." är satt till val "Special 1".

Vid start av Grovdosering samt vid övergång från Grov- till Fin-dosering kan väntetider ställas in för fördröjd viktkontroll.

Väntetiderna används för att undvika att dynamisk vikt bryter Grov- och/eller Fin-fas.

Uppsättningsparametrar (kap. 3)

Ändrad parameter

Meny 'Ingångar'

Ingång 01 anv.

[17] Special 1
<Special 1>

Modbus: 41210 (46210)

Nytt val.

Special 1: Autotarerering vid start av dosering sker endast då Ingång 01 är aktiv.

Nya parametrar

Nedanstående parametrar gäller för aktivitetstyp Invägning. Väntetiderna används för att undvika att dynamisk vikt bryter Grov- och/eller Fin-fas.

Meny 'Specialmeny'

Väntetid Grovfas

Område:
0 till 10.0
Enhet: s
<0.0>

Modbus: 41338 (46338)

Vid start av Grovdosering startar en väntetid. Under denna tid sker ingen viktkontroll.
(Gäller även för doseringssätt "En fas")

Väntetid Finfas

Område:
0 till 10.0
Enhet: s
<0.0>

Modbus: 41340 (46340)

Då övergång från Grov- till Fin-dosering sker, startar en väntetid. Under denna tid sker ingen viktkontroll.

Dokumentnr. 35074
PT132A240S1R2
© Vishay Nobel AB, 2011-10-24
Reservation för ändringar, för mer info se www.vishaypg.com/doc?63999.

Vishay Nobel AB

Box 423, SE-691 27 Karlskoga, Sweden
Phone +46 586 63000 · Fax +46 586 63099
pw.eur@vishaypg.com
www.weighingsolutions.com